蒲公英 VPN 模块测试基座

用户手册

目录

→,	概述	3
<u> </u>	使用方法	3
三、	接口说明	5
四、	PCBA 示意图	7

版本历史

版本	修订历史	修订人	日期
V1.0	Release	上海贝锐	2018.06.08
V1.1	增加 4G 模块, SIM 卡插槽, USB Type-C 电源	上海贝锐	2020.04.16

一、概述

蒲公英 VPN 模块测试基座,配合蒲公英 VPN 模块一起使用,主要用于蒲公英 VPN 模块的调试和开发。通过 50 个 PIN 针将模块与基座连接,接口形式采用 pin 针和邮票孔二选一的形式。

二、使用方法

使用时模块和基座连接方式需统一,同时为邮票孔形式,模块可直接焊接到基座上,或为插针形式,模块上焊接公针,基座上焊接母座。连接时以白色三角丝印基准。首先安装 4G 模块和 SIM 卡,默认支持美格智能 SLM750 模组,接通 USB Type-C 或者 DC 电源,系统 自动启动,靠近电源的网口为 WAN 口,其他网口为 LAN 口。



1(整体板图)



1. SIM 卡接口

SIM 卡被 4G 模块使用,连接 4G 模块,使用 4G 模块电源。参考原理图:



2 (SIM 卡)

2. 4G 模块接口

4G 模块使用核心板 USB 接口,通过 HUB 芯片连接,使用 HUB 的 USB2_DM 和 USB2 DP,USB HUB 使用核心版 pin 脚 22(USB DP)、23(USB DM)。参考原理图:



3(4G 模块)



5 (USB HUB)

3. MicroSD 接口

使用模块 pin 脚 28(V3.3)、38(SD_CD)、39(SD_CLK)、40(SD_SD1)、42(SD_SD0)、43(SD CMD)、44(SD SD3)、45(SD SD2)、36(SD RE)。参考原理图:



6(MicroSD 卡)



7(MicroSD 卡检测)

4. Reset 接口

reset 使用模块 pin 脚 31(RESET)。参考原理图:



8(Reset 按键)

5. 电源接口

使用模块 pin 脚 24(VDD)、25(VDD)、26(VDD)、27(GND), USB Type-C 无 usb 功能, DC 输入 5V/1A



9(电源)

6. UART 接口

使用模块 pin 脚 2 (UART_TXD0)、3(URART_RXD0)、27 (GND)。参考原理图:





7. RJ45 接口

使用模块 pin 脚 5~20,分别是 TXOP1、TXOM1、RXIP1、RXIM1 到 TXOP4、TXOM4、 RXIP4、RXIM4 一共四组,模块 pin 脚 32~35 分别是 LINK1、LINK2、LINK3、LINK4,对 应前面四组,第四组为 WAN 口,其他三组为 LAN 口。参考原理图:



11 (RJ45 网口)

8. USB Type-A 2.0 接口

使用核心板 USB 接口,通过 HUB 芯片连接,USB HUB 查看图 12(USB HUB),使用 HUB 的 USB2_DM 和 USB2_DP。参考原理图:



13 (USB Type-A)

9. 其他接口

pin 脚 0 (SPI_CS0)、1(WLED_N)、29(PCID_RST)、30(REF_CLK0)、36(LINK0)、 37(UART_TXD1)、41(I2S_DO)、46(SPC_CS1)、47(SPI_CLK)、48(SPI_MOSI)、 49(SPI_MISO)。以上引脚均已被使用,特殊需要必须修改软件。



14 (Misc)

*Misc GPIO

GPIO	Function
WLED_N	System RED LED
12S_D0	System BLUE LED
REF_CLK0	System GREEN LED
SPI_MISO	Flash
SPI_MOSI	Flash/Bootstrap
SPI_CLK	Flash/Bootstrap
SPI_CS0	Flash/Bootstrap
SPI_CS1	Bootstrap[0]
LINKO	SD_RE
UART_TXD1	Bootstrap[1]
PCIE_RST	Bootstrap[0]/LTE_E

LTE_EN {3}

15(MISC GPIO 描述)

四、PCBA 示意图

PCIE RST



16 (PCB图)